


VELKOMMEN

For å kunne lade her må du være registrert på **ladeinorge.no**

1

KOBLE TIL BILEN




TYPE-2 UTTAK OG PLUGG

Anlegget har type-2 uttak. Det krever en type-2 plugg for å koble til ladeuttaket.



LADEKABEL

For å kunne lade her kreves en Mode-3 ladekabel som har bilens plugg i den ene enden og en type-2 plugg i den andre.




KOBLE TIL BILEN

- Ladekabel plugges inn i bilen og bil låses
- Ladekabel plugges inn i ladestasjonen

AVSLUTT LADING


Under lading er ladepluggen låst fast til ladesatsjonen. Dra aldri i Type-2 pluggen når den er låst, det kan skade låsen og støpselet.



- Lås opp bil
- Koble ladekabel fra bil
- Koble ladekabel fra ladestasjon

2

BETALINGS- MÅTER



SEND SMS MED:

Uttakets [NAVN] til 59 44 00 63



LADE I NORGE

Mobilweb

Logg inn på www.ladeinorge.no

Finn riktig ladestasjon under "LADESTASJONER" og trykk på "START LADING"




RFID

For å starte lading: hold RFID kortet/brikken opp til RFID symbolet.

For å aktivisere et RFID-kort til din konto: gå inn på www.ladeinorge.no


3

BESKRIVELSE AV LYS




GRØNT BLINKENDE LYS

Uttaket er klart for lading.




BLÅTT LYS

Bilen lader.



BLÅTT BLINKENDE LYS

Bilen er ferdig ladet



BLINKENDE LYS MELLOM BLÅTT OG GRØNT

Ta ut ladekabel av ladestasjonen. Vent i 30 sekunder og sett inn ladekabelen på nytt.

Utøv god ladeetikk


- Stå aldri på en elbil lade plass uten å lade
- Lad aldri lengre enn nødvendig
- Tenk på at det er flere som har behov for strøm

VELKOMMEN

For å kunne lade her må du være registrert på **ladeinorge.no**

1

KOBLE TIL BILEN




TYPE-2 UTTAK OG PLUGG

Anlegget har type-2 uttak. Det krever en type-2 plugg for å koble til ladeuttaket.



LADEKABEL

For å kunne lade her kreves en Mode-3 ladekabel som har bilens plugg i den ene enden og en type-2 plugg i den andre.




KOBLE TIL BILEN

- Ladekabel plugges inn i bilen og bil låses
- Ladekabel plugges inn i ladestasjonen

AVSLUTT LADING


Under lading er ladepluggen låst fast til ladesatsjonen. Dra aldri i Type-2 pluggen når den er låst, det kan skade låsen og støpselet.



- Lås opp bil
- Koble ladekabel fra bil
- Koble ladekabel fra ladestasjon

2

BETALINGS- MÅTER



SEND SMS MED:

Uttakets [NAVN] til 59 44 00 63



LADE I NORGE

Mobilweb

Logg inn på www.ladeinorge.no

Finn riktig ladestasjon under "LADESTASJONER" og trykk på "START LADING"




RFID

For å starte lading: hold RFID kortet/brikken opp til RFID symbolet.

For å aktivisere et RFID-kort til din konto: gå inn på www.ladeinorge.no


3

BESKRIVELSE AV LYS




GRØNT BLINKENDE LYS

Uttaket er klart for lading.




BLÅTT LYS

Bilen lader.



BLÅTT BLINKENDE LYS

Bilen er ferdig ladet



BLINKENDE LYS MELLOM BLÅTT OG GRØNT

Ta ut ladekabel av ladestasjonen. Vent i 30 sekunder og sett inn ladekabelen på nytt.

Utøv god ladeetikk

- Stå aldri på en elbil ladeplass uten å lade
- Lad aldri lengre enn nødvendig
- Tenk på at det er flere som har behov for strøm

Support:

Kontakt anleggseier

tlf: xx xx xx xx



STAVANGER PARKERING